

PROCEDURES

RECHERCHE DES NOUVELLES CHAINES PARIS PREMIERE, TEVA, CUISINE TV et COMEDIE Sur un adaptateur TNT reçu de la régie vidéo

- appuyer sur la touche « **MENU** » de votre télécommande
- descendre avec la flèche ▼ sur « **Installation** » puis appuyer sur « **OK** »
- descendre avec la flèche ▼ sur « **Recherche manuelle** » puis appuyer sur « **OK** »
- descendre avec la flèche ▼ sur « **Canal N°** »
- avec les flèches ◀ ▶ sélectionner le canal N° **57 (fréquence 762.000 MHz)**
- descendre avec la flèche ▼ sur « **Rechercher** » puis appuyer sur « **OK** »
- Une fois la recherche terminée appuyer sur la touche « **EXIT** »

Les nouvelles chaînes se trouveront alors à la fin de votre liste de chaînes.
Vous pouvez ensuite si vous le désirez les déplacer à l'endroit souhaité.

DEPLACER UNE CHAINE Sur un adaptateur TNT reçu de la régie vidéo

- aller sur la chaîne que vous souhaitez déplacer
- appuyer sur la touche « **OK** » de votre télécommande
- puis appuyer sur la touche « **4** » (**déplacer**)
- à l'aide des flèches ▼▲ déplacer la chaîne à l'endroit désiré
- appuyer sur « **OK** »
- puis une deuxième fois sur « **OK** »
- un message « **changer l'ordre des chaînes. Etes-vous sur ? OUI NON** » apparaît
- sélectionner « **OUI** »